

NT 11004

VKN 1004

Renault / Dacia / Nissan
Group

Install Confidence



VKMA 06020

VKMC 06020

VKMA 06021

VKMC 06021

VKMA 06023

VKMC 06023

NT 06008

T0159

VKMA 06134

VKMC 06134-1

VKMC 06134-2

VKMC 06134-3

NT 06016



T0191

Renault / Dacia
Nissan

1,4 / 1,6 Petrol / 1,5 DCI

vsm.skf.com



T 0191**T 0159**

Notice (EN): Always follow the vehicle manufacturer instructions. The SKF KITS are designed for the automotive repair professional and must be fitted using tooling used by these professionals.

Aviso (ES): "Siga siempre las instrucciones del fabricante del vehículo cuando esté trabajando en el motor. Los KITS SKF están diseñados para el profesional de la reparación del automóvil y deben ser siempre instalados mediante las herramientas utilizadas por estos profesionales.

Avis (FR): Veuillez toujours suivre les instructions du constructeur lorsque vous intervenez sur un moteur. Les kits SKF sont destinés aux professionnels de la réparation automobile et doivent être montés avec les outillages que possèdent ces professionnels.

Megjegyzés (HU): Mindig kövese a gyártói előírásokat. Az SKF készleteket a profi szakszerű szerelésre tervezték, amelyek esetében a megfelelő és minőségi szerszám használata engedhetetlen.

Kennisgeving (NL): Raadpleeg altijd eerst de volledige montage instructie van de autofabrikant in de werkplaatsdocumentatie. Vraag bij twijfel eventuele informatie aan een geautoriseerde werkplaats. De SKF sets zijn ontworpen voor de professionele reparateur en dienen te worden gemonteerd met gebruikmaking van de voorgeschreven gereedschappen.

Uwaga (PL): Podczas napraw silnika należy zawsze przestrzegać instrukcji producenta pojazdu. Zestawy naprawcze SKF są przeznaczone do profesjonalnych napraw i muszą być montowane przy użyciu właściwych narzędzi.

Hinweis (DE): Vor Einbau sind die einschlägigen Montageanweisungen und Einbauempfehlungen in den Werkstatthandbüchern der Automobilhersteller zu beachten und ggf. an eine autorisierte Werkstatt zu geben. Es ist nach den korrekten Vorgehensweisen zu verfahren, die richtigen Werkzeuge zu verwenden und auf ein sauberes Arbeitsumfeld ist zu achten.

Upozornění (CS): vždy postupujte podle servisního manuálu výrobce vozidla. Sady SKF jsou určeny pro profesionální mechaniky a musí se montovat s použitím profesionálního nářadí.

Observera (SV): Följ alltid biltillverkarens instruktioner vid arbete på motorn. SKF Kiten är designade för professionella reparatörer och måste monteras med därför avsedda verktyg.

Aviso (PT): Siga sempre as instruções do fabricante do veículo ao trabalhar no motor. Os kits da SKF são desenhados para os profissionais da reparação automóvel e devem ser montados utilizando ferramentas utilizadas por estes mesmos profissionais.

Avviso (IT): Quando si lavora sul motore, seguire sempre le istruzioni della casa madre. I kit SKF sono realizzati per essere usati dagli autoriparatori professionisti ed occorre utilizzare gli strumenti di montaggio definiti dalla casa automobilistica.